Manual de Uso Conqueror Tank Profesor

1. Abre una terminal en el directorio deseado donde se clonará el repositorio, escribe el comando:

git clone https://github.com/TC1001S-2025/Tank.git

- 2. Descargar dependencias, puede usar pip
 - -pyduinocli
 - -pyserial

pip install pyduinocli pyserial

3. Crear un script donde se ejecuten las instrucciones deseadas, o utilizar demo1.py.

En caso de crear un script propio, asegurarse de importar la clase RobotController y crear el objeto con el cual se ejecutarán los métodos.

from RobotController import RobotController robot = RobotController()

4. En las últimas líneas del código, agregar los siguientes comandos:

robot.sketch_manager.finalize_sketch() #para finalizar y guardar el código robot.upload_sketch() #para compilar y subir el código a arduino

- 5. Conectar el Arduino al ordenador, asegurarse de que el switch se encuentre en modo upload.
- 6. Ejecuta el script previamente creado o el demo1.py, en la terminal se mostrará el mensaje "Puerto serial detectado" y se comenzará a cargar el script dentro del Arduino hasta que la terminal muestre el proceso terminado.
- 7. Desconecte el robot del ordenador y colóquelo en una superficie plana.

- 8. Cambie el switch del Arduino a modo cámara y cambie el interruptor que se encuentra en el costado izquierdo del robot a "on".
- 9. El robot comenzará a ejecutar el script previamente cargado hasta que se terminen las instrucciones, para ejecutarlo nuevamente cambiará el interruptor a "off" y nuevamente a "on".